

사용 설명서 (SONIX SN8F27E65 Test Board) Version 1.0



•회사명 : DIWELL electronics Co., LTD •전 화 : 070-8235-0820 •F A X : 031-429-0821 •E-Mail : <u>expoeb2@diwell.com</u>

SN8F27E65FG_testboard.pdf

Version 1.0 21.07.2010



목 차

1. 제품 소개

2. SN8F27E65 Starter Kit 구성

3. 각부 명칭 및 상세 설명

3-1. 사용을 위한 설치방법

3-2. Tact Switch

3-3. LED/ 가변 저항/ ADC

4. Tutorial

4-1. 프로그램 소스 작성 및 컴파일

4-2. ISP 를 통한 다운로드

4-3. ISP pin description

5. 보드 회로도



- 1. 제품 소개
 - 1-1. ㈜디웰전자의 SN8F267E65 Starter Kit 는 유사 RISC 아키텍쳐 방식의 8 비트
 마이크로 컨트롤러(MCU)인 SONIX 社의 MCU를 탑재하고 있습니다.
 - 1-2. 본 제품은 처음 MCU를 다루는 엔지니어 또는 학생의 프로젝트 진행 중 8 비트 MCU
 구현이 필요한 경우에 쉽게 사용할 수 있도록 고안된 교육 및 개발용 Starter Kit
 입니다.
 - 1-3. SN8F27E65 Starter Kit 는 Sonix 社의 최신 반도체 기술이 적용된 Flash Rom type 의 SN8F27E65 를 탑재하고 있으며, 본 제품과 같이 구매하신 ISP 를 사용하여 프로그램을 손쉽게 디버깅할 수 있습니다. SN8F27E65 MCU 를 사용하는데 필요한 소프트웨어는 C Studio 로 <u>http://www.diwell.com</u> → Support → C Studio 에서 무료로 다운로드 하여 사용할 수 있습니다. 사용자는 C Studio 컴파일러를 사용하고 ISP 를 USB 케이블로 연결하여 프로그램 소스 컴파일, 다운로드, 디버깅 등의 모든 과정을 쉽고 간편하게 수행할 수 있습니다.
 - 1-4. SN8F27E65 Starter Kit 는 모든 MCU 포트가 별도의 핀 헤더로 확장돼 있어 SMD type 의 MCU 사용을 위한 변환기판 구매 및 별도의 Artwork 작업을 하실 필요가 없습니다. 특히 12 채널 10 비트의 ADC 가 사용 가능하며, 사용자가 손쉽게 ADC test 및 눈으로 쉽게 확인을 할 수 있도록 Starter Kit 내에 가변저항과 Chip LED 가 장착되어 있습니다.

1-5. 보드 외형



< Fig 1.1. SN8F27E65 Starter Kit>



2. SN8F27E65 Starter Kit 구성

2-1. SN8F27E65 Starter Kit 는 Fig 2.1. 과 같은 SN8F27E65 보드, 프로그램 다운로드를 위한 ISP / USB cable 로 구성되어 있습니다.





< Fig 2.1. SN8F27E65 Starter Kit > NOTE . 본 SN8F27E65 는 DC 5V 전원을 사용합니다. < ISP / USB cable>

2-2. MCU 제원

본 Starter Kit는 Sonix 社의 MCU 제품군중 SN8F27E65 가 탑재 되어 있습니다. Table 2.2. 에 더욱 자세한 특징들을 표시하였습니다.

Table 2.2.	Sonix	SN8F27E65	Feature
------------	-------	-----------	---------

Feature	Description
Powerful instructions	1 Word 의 Instruction length(대부분 1 clock cycle 으로 실행)
	27 개의 범용 I/O Port
	Bi-directional : P0, P1, P4, P5
I/O configuration	Wakeup : P0, P1 level change
i/O configuration	Pull-up resisters : P0, P1, P4, P5
	External interrupt : P0.0, P0.1
	ADC input pin : AIN0 ~ AIN11
momory configuration	6K x 16 bits 내부 Flash(Including EEROM emulation)
memory comiguration	512 x8bits 내부 RAM
Stack buffer	8 Levels

SN8F27E65FG_testboard.pdf



	T0 : Basic Timer		
4 케이 이바트 티시머	TC0 : Timer / Counte	r / PWM0	
4개의 6미드 다이미	TC1 : Timer / Counter / PWM1		
	TC2 : Timer / Counter / PWM2		
16 비트 타이머	T1 (Capture)		
3개의 PWM 채널	PWM 0~2(Buzzer and IR carrier signals)		
ADC	12-channel 10-bit SAR ADC		
Serial Interface	SPI(Master/slave), UART, MSP		
	External high clock	RC type up to 10Mhz	
4 7)) of average algorithm		Crystal type up to 16Mhz	
4 /¶ → System Clocks	Internal high clock :RC type 16Mhz		
	Internal low clock : R	C type 16khz	
	Normal mode : Both high and low clock active		
4 개이 도자 ㅁㄷ	Slow mode : Low clock only		
4개의 공작 도르	Sleep mode : Both hig	gh and low clock stop	
	Green mode : Periodi	cal wakeup by timer	
동작 전압	$1.8V \sim 5.5V$		
Package	DIP32/ LQFP32/ QFN	32	

3. 각부 명칭 및 상세 설명





3-1. 사용을 위한 설치



Fig 3.1. PC 에서 ISP 인터페이스를 통하여 MCU 로 직접 다운로드/ 디버깅

ISP 는 USB HID Class Driver 와 Plug & Play 지원으로 따로 사용자가 드라이버를 다운받아 설치하실 필요가 없습니다.

3-2. Tact Switch

사용자의 Button 입력을 위하여 2개의 Tact Switch를 장착하였습니다.



각 스위치는 MCU의 일반 I/O port(P0.0, P0.1)에 연결되어 있습니다. SN8F27E65 는 MCU 내부 풀업 설정이 가능하므로 추가로 외부 풀업 저항을 연결하지 않았습니다. 오직 I/O port 가 input 모드 일 경우에만 풀업 레지스터 설정을 지원합니다.

예제)

POM = 0x00; // Port0 의 입력 설정 // AVR 의 DDR 포트 입출력 설정과 같은 과정(0:입력, 1:출력) POUR = 0x03; // P0.0, P0.1 의 내부 풀업 설정 (0:disable , 1: enable pull-up)

위와 같이 코딩 하게 되면 스위치가 눌려지지 않았을 경우에는 logic high 값을 가지게 되며, 스위치가 눌려지게 되면 logic low 를 가지게 됩니다.

사용자는 프로그램 상에서 2가지 방법으로 포트 상태를 체크할 수 있습니다.

if(FP00 == 1){user code}	//P0.0	상태가	1 일	경우 =	스위치가	눌려지지 않은	경우
if(FP00 == 0){user code}	//P0.0	상태가	0 일	경우 =	스위치가	눌려진 경우	
if(FP01 == 1){user code}	//P0.1	상태가	1 일	경우 =	스위치가	눌려지지 않은	경우
if(FP01 == 0){user code}	//P0.1	상태가	0 일	경우 =	스위치가	눌려진 경우	

예제 2)

임의 변수 TEMP = FP00; //P0.0 상태가 1 인 경우 TEMP 변수에 1 저장 TEMP = FP01; //P0.1 상태가 0 인 경우 TEMP 변수에 0 저장

위와 같이 코딩을 하게 되면 포트 상태에 따라 원하는 동작의 구현이 가능합니다. AVR 의 TEMP = PINA; TEMP = PIND… 의 방법과 같습니다.

3-3. LED / 가변저항 / ADC

본 SN8F27E65 Starter Kit 에는 10 개의 LED 가 있습니다. 일반적으로 많이 쓰는 1 Byte 의 HEX 값을 P1.0~1.7(8) 포트와 연결 되 있는 LED 로 쉽게 확인이 가능합니다. 본 Starter Kit 출하 시 기본적으로 LED 가 Shift 하는 프로그램이 다운로드 되어 있습니다. 관련 소스 자료는 <u>http://www.diwell.com</u> → Support → technical support 에서 다운로드 가능합니다.

본 Starter Kit 의 MCU는 10 비트의 ADC 가 존재합니다. 바로 이 10bit 의 AD 값을 표현하기 위해 2 개의 LED(P0.0~0.1)와 P4.0 에 1uF 캐패시터와 10K 의 가변저항을 추가하였습니다.(Fig 3.3. 참고) 저항 값을 변화 시키면서 P4.0 의 AD 값(10bit)을 10 개의 LED 로 간단히 테스트가 가능합니다.



Fig 3.3. connection of 10 LED array and variable resister



4. TUTORIAL

지금까지 ㈜디웰전자 에서 제공하는 SN8F27E65 Starter Kit 보드의 구성과 간단한 사용에 대해서 기술하였지만 처음 하드웨어를 접하는 사용자는 쉽게 이해 할 수 없을 수도 있습니다. 따라서 Tutorial 에서는 간단한 예제들을 통해서 프로그램 컴파일, 다운로드, 디버깅 관련의 과정을 확인해 보도록 하겠습니다.

4-1. 프로그램 소스 작성 및 컴파일

프로그램 작성에 앞서서 개발 환경을 갖추어야 할 것입니다. PC 상에서 설치 해야 할 프로그램에 대해 설명하겠습니다.

4-1-1. 개발 프로그램 다운로드(C Studio)

<u>http://www.diwell.com</u> → Support → C studio 항목의 C Studio 를 다운로드 후에 압축을 해제 한 후 인스톨 파일을 실행하여 설치합니다.

			Supp	ort
and the sector of the sector o	and the second secon		and the second	Nelles
SUPPORT	C Studio			孟
Technical Support	Diwell electronics offers a broad range of optical sensity medical, analytical, and defense applications.) and detection solutions that measure temperature, and gas – id-	af for industrial home-appliance, automotive,	
	S <mark>o</mark> N ² X			
제품 구입 및 문의				
제품 구입 및 문의 Tel : 070-8235-0820 Email : dsjeong@diwell.com	Var	File name	Download	Remark
제품 구입 및 문의 Tel:070-8235-0820 Email:dsjeong@drwell.com 제휴 쇼핑몰	Ver 100702(564, 158)	File name SN8_C_Studio_100702(564, 158).z	Dovmload	Reinsir

Fig 4.1. C studio download



Fig 4.2. download a file





Fig 4.3. Setup C studio





Fig 4.5. C Studio 실행 모습



4-1-3. 새 프로젝트/ 워크스페이스 생성

👼 SN8 C Studi	0			
<u>File</u> <u>E</u> dit <u>V</u> iew	<u>P</u> roject <u>B</u> uild	<u>D</u> ebug <u>T</u> ools <u>W</u> indov	v <u>H</u> elp	
<u>N</u> ew	•	<u>N</u> ew Project/Work	kspace Ctrl+W 🔍	
_ <mark>⊡ Open</mark> Close	Ctrl+O	New <u>File</u>	Ctrl+N	~ n j
Open <u>W</u> orksp Save Worksp	oace Jace	-		

Fig 4.6. File \rightarrow New \rightarrow New Project/Workspace

🙀 SN8 C Studio			
Eile Edit View Project Build Debug	<u>T</u> ools <u>W</u> indow <u>H</u> elp		
0 📽 🖬 🖉 X 🖪 🖻 🗙 🍜	8 ☐ 2 2 1 3 3 3 K	\$ \$ \$ \$	
◆ ⊞ ≝ ≝ ▲] ◇ 承 L ₽	A DA (D* (D* (D) DA DA	0 _A	
New		×	
New	Project List	폴더 찾아보기	2 🛛
Workspaces	E SN8 2700A Series Project SN8 2600 Series Project SN8 2500 Series Project	Select Directory	
Projects	E SN8 2300 Series Project SN8 2200 Series Project SN8 200 Series Project SN8 1900 Series Project	⊕ Commail_down ⊕ Common NPKI ⊕ Common Ottook	^
Executable Application	E SN8 1800 Series Project E SN8 1700 Series Project E SN8 1600 Series Project		
Static Library	E SN8 2800 Series Project E SN8F 2250 Series Project E SN8F 2270 Series Project E SN8F 27E00 Series Project	CONSTRUCTION	
Description: SN8 2700A Project			
Name	7		
Location C:\Documents and	Settings₩MST		

Workspace 가 저장될 폴더를 미리 생성 시킨 후 만든 폴더의 Location 을 지정한다.

Fig 4.7. 프로젝트가 저장될 Location 지정





Name 작성 후 SN8F 27E00 Series Project 를 선택합니다.

Fig 4.9. Chip Definition



코드옵션 Watch_Dog = Disable, High_Clk: IHRC_16M 로 설정하십시오 크리스탈을 보드에 별도로 추가하실 경우 High_Clk 설정을 바꿔 주시면 됩니다. 코드옵션에 대한 부가설명은 다음 페이지의 **Table 4.1.** 을 참고하십시오.

Code Option S	Settings Disable]	
Num	Option Name	Option Value	
1 Nois	e_Filter	Enable	
2 Sec	unty	Enable	
3 High	_Fcpu	Fhosc/1	
4 High	1_Clk	IHRC_16M	-
5 Low	_Fcpu	Flosc/1	
6 Wat	ch_Dog	Always_On	
7 LVD	1 K	LVD_Max	
8 Res	et_Pin	P04	
9 WD	T_CLK	Flosc/4	
Help Internal 16M F	RC Oscillator		

Fig 4.10. Code Option Settings

Code Option	Content	Function Description
	IHRC_16M	High speed internal 16MHz RC. XIN/XOUT pins are bi-direction GPIO mode.
	IHRC_RTC	High speed internal 16MHz RC. XIN/XOUT pins are connected to external 32768Hz crystal.
High_Clk	RC	Low cost RC for external high clock oscillator. XIN pin is connected to RC oscillator. XOUT pin is bi-direction GPIO mode.
	32K X'tal	Low frequency, power saving crystal (e.g. 32.768KHz) for external high clock oscillator.
	12M X'tal	High speed crystal /resonator (e.g. 12MHz) for external high clock oscillator.
	4M X'tal	Standard crystal /resonator (e.g. 4M) for external high clock oscillator.
	Fhosc/1	Normal mode instruction cycle is 1 high speed oscillator clocks.
	Fhosc/2	Normal mode instruction cycle is 2 high speed oscillator clocks.
	Fhosc/4	Normal mode instruction cycle is 4 high speed oscillator clocks.
High Ecou	Fhosc/8	Normal mode instruction cycle is 8 high speed oscillator clocks.
· ···g··_· • • •	Fhosc/16	Normal mode instruction cycle is 16 high speed oscillator clocks.
	Fhosc/32	Normal mode instruction cycle is 32 high speed oscillator clocks.
	Fhosc/64	Normal mode instruction cycle is 64 high speed oscillator clocks.
	Fhosc/128	Normal mode instruction cycle is 128 high speed oscillator clocks.



	Flosc/1	Slow mode instruction cycle is 1 low speed oscillator clocks.		
	Flosc/2	Slow mode instruction cycle is 2 low speed oscillator clocks.		
LOW_FCPU	Flosc/4	Slow mode instruction cycle is 4 low speed oscillator clocks.		
	Flosc/8	Slow mode instruction cycle is 8 low speed oscillator clocks.		
Noiso Filtor	Enable	Enable Noise Filter.		
NOISE_FIILEI	Disable	Disable Noise Filter.		
	Flosc/4	Watchdog timer clock source Flosc/4.		
	WDT_CLK Flosc/8 Watchdog tim Flosc/16 Watchdog tim	Watchdog timer clock source Flosc/8.		
WDI_CLK		Watchdog timer clock source Flosc/16.		
	Flosc/32	Watchdog timer clock source Flosc/32.		
	Always_On	Watchdog timer is always on enable even in power down and green mode.		
Watch_Dog	Enable	Enable watchdog timer. Watchdog timer stops in power down mode and green mode.		
	Disable	Disable Watchdog function.		
Posot Pin	Reset	Enable External reset pin.		
IXeset_Fill	P04	Enable P0.4.		
Security	Enable	Enable ROM code Security function.		
Gecunty	Disable	Disable ROM code Security function.		
	LVD_L	LVD will reset chip if VDD is below 1.8V		
LVD	LVD_M	LVD will reset chip if VDD is below 1.8V Enable LVD24 bit of PFLAG register for 2.4V low voltage indicator.		
	LVD_H	LVD will reset chip if VDD is below 2.4V Enable LVD33 bit of PFLAG register for 3.3V low voltage indicator.		
	LVD_MAX	LVD will reset chip if VDD is below 3.3V		

워크스페이스 설정이 끝났으므로 이제 C 파일을 만들면 됩니다.

4-1-4. C 파일 생성

ile Edit View Project B	uild <u>D</u> ebug <u>T</u> ools <u>W</u> i	indow <u>H</u> elp	
<u>N</u> ew	•	<u>N</u> ew Project/Workspace	Ctrl+W
🗃 <u>O</u> pen	Ctrl+0	New <u>F</u> ile	Ctrl+N
<u>C</u> lose		Va Vo Vo V. O. 12. 40	
Clos <u>e</u> All			





File List 항목의 C Source File 클릭 소스

4-1-5. 간단한 예제 실습 : LED shift 프로그램 컴파일

<u>http://www.diwell.com</u> → Support → Technical Support 항목에서 예제 파일을 다운받아 컴파일을 해보겠습니다. 파일을 다운받은 후 원하는 폴더에 압축해제 후 C Studio 를 통해 워크스페이스를 여십시오. Open 이 아닌 Open Workspace 를 클릭하세요.

👼 SN8 C Studio	Open Workspace	? 🗙
File Edit View Project Build Debug Tools Window New Image: Second sec	찾는 위치(!):	
Open Workspace	파일 이름(N): [LED_Shift, wsp 2 열기(파일 형식(I): Workspaces (+, wsp) 조 취실	<u>ຍ</u>

Fig 4.14. Open Workspace







메뉴바의 Build → Build Project 선택 또는 키보드 F7 을 누르면 컴파일이 시작됩니다. 컴파일이 완료되면 Fig 4.17. 의 하단부에 코드 사이즈와 램 사용 여부를 알 수 있습니다.





4-2. ISP 를 통한 다운로드

Fig 3.1. 의 그림과 같이 본 Starter Kit 와 ISP가 정상 연결이 되면 Starter Kit 의 D1, D2 백색 LED 와 ISP 의 Run Stop 의 주황색 LED 가 들어오게 됩니다. D1, D2 와 연결된 P1.0 과 P1.1 은 ISP 다운로드를 위한 공유 포트입니다. 따라서 디버깅 과정에 있어서 항상 LED 가 들어오게 되지만, 실제 ISP 연결 해제 후 MCU 구동 시에는 영향이 없으므로 P1.0, P1.1 포트를 Debugging mode 에서 사용시 이를 염두에 두십시오.

4-2-1 . Running & Debugging

메뉴바 → Debug → Begin Debug 또는 키보드 F5 를 누르시면 ISP 를 통해 다운로드/ 디버깅 윈도우로 바뀝니다.



Fig 4.19. Debugging Mode

```
SN8F27E65FG_testboard.pdf
```



A: 소스 코드의 동작 상태를 어셈블리어로 확인 가능합니다.

- B: C 언어로 코딩 했던 소스 내용이 보여집니다. 현재 화면에서는 편집이 불가능합니다.
 편집을 위해선 Shift+F5를 누르시면 다시 편집 모드로 넘어가게 됩니다.
 Break point 설정이 가능합니다. break 지점을 더블클릭 하시거나 우클릭하여 설정합니다.
- C: 전역변수의 값을 확인 가능합니다. 값을 확인하고자 하는 변수를 블록지정 한 후 우클릭 하여 Watch 창에 추가합니다. 지역변수는 확인이 불가능 하니 변수 값을 확인 하시려면 전역변수로 변환 후 확인 하시길 바랍니다.



4-2-2. Running 시작/ 일시 정지 & Debugging

Fig 4.19. 화면에서 F5를 누르면 Run 창이 뜨면서 ISP 의 Run Stop LED 가 녹색으로 바뀝니다. Starter Kit 의 LED 가 Shift 하기 시작하면 성공입니다. 만약 중지시키고 싶거나 현재의 상태(Resister/ 변수 값)를 확인하고자 하면 키보드 F5를 누르거나 "Stop Run"을 클릭하시면 됩니다.







4 – 3. ISP pin description



Table 4.2. ISP LED status information

LED 이름	정 의	LED
Power	USB 연결이 정상일 때	
Run/ Stop	1. ISP 와 Starter Kit 와의 연결이 정상 2. debug 환경을 빠져 나왔을 때 3. 컴파일된 SN8 파일이 다운로드 완료 됐을 때	•
	1. debug 모드 진입할 때 2. SN8 파일 다운로드시	

SN8F27E65FG_testboard.pdf



